

Zonage (Geofencing)

Cette fonction vous permet de contrôler les déplacements de vos véhicules et vous transmet une alerte à chaque fois qu'un véhicule quitte l'endroit où il est normalement stationné ou y revient.

Le zonage (des clôtures imaginaires) génère des alertes personnalisées à chaque fois qu'un véhicule entre ou quitte l'endroit dans lequel il est normalement stationné. Il vous est possible de créer de telles clôtures imaginaires, de les visualiser et de les surveiller.

- * Vous pouvez créer des zones en cercle ou sous toute autre forme.
- * Vous pouvez tracer de telles zones sur la carte ou les créer en précisant des adresses.
- * Vous recevez une alerte à chaque fois que vos véhicules franchissent les clôtures, imaginaires que vous avez créées.
- * Vous pouvez faire déclencher un équipement hydraulique d'arrêt lorsque les clôtures sont franchies.
- * Vous pouvez faire activer un appel téléphonique automatique ou l'envoi d'un email lorsque les clôtures sont franchies.

